

FX系列热继电器 / FXSeries Bimetallic Overload Relays




型号/Cat. No.	FX-5/□□	FX-10/□□1	FX-10/□□2	FX-80/□□1	FX-80/□□2	FX-80/□□3	FX-80/□□4	FX-80/□□5	FX-80/□□P	FX-300/□□
整定电流范围	0.1~0.16(0.16) 0.16~0.25(0.25) 0.25~0.4(0.4) 0.35~0.5(0.5) 0.45~0.63(0.63)	0.1~0.16(0.16) 0.16~0.25(0.25) 0.25~0.4(0.4) 0.35~0.5(0.5) 0.45~0.63(0.63)	15~20(20) 17.5~21.5(21.5) 21~25(25) 24.5~30(30)	17~25(25) 24.5~36(36)	17~25(25) 24.5~36(36) 35~47(47)	24.5~36(36) 35~47(47) 45~60(60) 58~75(75)	17~25(25) 24.5~36(36) 35~47(47)	58~75(75) 72~90(90) 77~97(97)	17~25(25) 24.4~36(36) 35~47(47) 45~60(60) 58~75(75) 72~90(90) 77~97(97)	87~120(120) 105~144(144) 145~200(200) 175~240(240) 203~280(280) 245~336(336)
Current Range	0.55~0.8(0.8) 0.75~1(1)	0.75~1(1) 0.9~1.3(1.3)	29~36(36)			72~90(90)				
()表示最大电	0.9~1.3(1.3) 1.1~1.6(1.6)	1.1~1.6(1.6) 1.4~2(2)	33~38(38)							
流整定值	1.4~2(2) 1.8~2.5(2.5)	2.3~3.2(3.2) 2.9~4(4)								
Max. Setting	2.3~3.2(3.2) 2.9~4(4)	3.5~4.8(4.8) 4.5~6.3(6.3)								
Current(注 ¹)	2.9~4(4) 3.5~4.8(4.8) 4.5~6.3(6.3) 5.5~7.5(7.5) 7.2~10(10) 9~12.5(12.5)	5.5~7.5(7.5) 7.2~10(10) 9~12.5(12.5) 11.3~16(16) 15~20(20) 17.5~21.5(21.5) 21~25(25) 24.5~30(30) 29~36(36)								
配合接触器 For Use With Contactors	FX-6 (K)	FX-11/16/18 /23/32R FXC-9E-38E 注 ²	FX-38	FX-18/23/32R FXC-25E-38E 注 ²	FX-40	FX-50R/65R/ 80/90	FX-38	FX-100R FX-125R	独立安装式	FX-100R /125R/150/ 180/220/ 300
独立安装座 Panel Mounting Adapter	-	RP-10 (另购)	RP-10 (另购)	-	-	-	-	-	自带	自带

注¹: 型号内第一个□表示最大整定电流值 / The first column □ means the max setting current.

型号内第二个□表示保护特性 / The second column □ means the protection functions.

注²: FX-18/23(4A) 请搭配 FRHU-80/□□P

FX型号标准说明 / Catalog Number Explanation



1. 产品代号 / Series Codes

FX系列热继电器
FXSeries Thermal Overload Relays

2. 机种型式 / Model Names

5, 10, 80, 300

3. 电流标称 / Current Range

(最大设定电流 / Max. Setting Current)

0.16~336

4. 保护特性/Protection Functions

A:过负载+欠相保护型 / Overload+Phase-loss

M:3相过载保护型 / Three-Phase Relay (Overload only)

K:2相过载保护型 / Two-Phase Relay (Overload only)

5. 构造代码 / Accessories

空白:表示不添加任何配件 / Blank:With no accessories

P:附加独立安装座 / With Panel Mounting Adapter

搭配MC代码:

代码	FRHU-10	FRHU-80
1	FX-11/16/18/23/32R FXC-9E-38E	FX-18/23/32R FXC-25E-38E
2	FX-38	FX-40
3		FX-50R/65R/80/90
4		FX-38
5		FX-100R/125R

